

|                    | Номер ТО                                      | ТО-0  | ТО-1  | ТО-2  | ТО-3  | ТО-4  |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | м/ч                                           | 50    | 250   | 500   | 750   | 1000  |
| Выполняемые работы |                                               |       |       |       |       |       |
| 1                  | Натяжение приводного ремня                    | Пров  | Пров  | Пров  | Пров  | Пров  |
| 2                  | Моторное масло                                | Замен | Замен | Замен | Замен | Замен |
| 3                  | Масляный фильтр                               | Замен | Замен | Замен | Замен | Замен |
| 4                  | Охлаждающая жидкость                          | Пров  | Пров  | Пров  | Пров  | Замен |
| 5                  | Элемент топливного фильтра                    | Замен | Замен | Замен | Замен | Замен |
| 6                  | Элемент воздушного фильтра                    | Очист | Замен | Замен | Замен | Замен |
| 7                  | Свободный ход педалей тормоза, сцепления      | Пров  | Пров  | Пров  | Пров  | Пров  |
| 8                  | Работа ручного тормоза                        | Пров  | Пров  | Пров  | Пров  | Пров  |
| 9                  | Натяжение подъемной цепи                      |       |       | Пров  | Пров  | Пров  |
| 10                 | Состояние роликов каретки                     |       | Пров  | Пров  | Пров  | Пров  |
| 11                 | Работа мачты                                  |       |       |       | Пров  | Пров  |
| 12                 | Состояние роликов мачты                       | Пров  | Пров  | Пров  | Пров  | Пров  |
| 13                 | Крепление цилиндров подъема и наклона         | Пров  | Пров  | Пров  | Пров  | Пров  |
| 14                 | Работа цилиндров подъема и наклона            |       | Пров  | Пров  | Пров  | Пров  |
| 15                 | Масло в КПП                                   | Пров  | Пров  | Замен | Пров  | Замен |
| 16                 | Фильтр трансмиссии                            |       |       | Замен |       | Замен |
| 17                 | Фильтр гидросистемы                           |       |       |       |       | Замен |
| 18                 | Холостые обороты двигателя                    |       |       |       | Регул |       |
| 19                 | Масло гидравлической системы                  |       |       |       |       | Замен |
| 20                 | Масло картера главной передачи                | Пров  | Пров  | Пров  | Пров  | Замен |
| 21                 | Тормозная жидкость                            | Пров  | Пров  | Пров  | Пров  | Замен |
| 22                 | Подъемная цепь                                | Смаз  | Смаз  | Смаз  | Смаз  | Смаз  |
| 23                 | Втулка опоры мачты                            | Смаз  | Смаз  | Смаз  | Смаз  | Смаз  |
| 24                 | Консистентная смазка рабочих узлов машины     | Смаз  | Смаз  | Смаз  | Смаз  | Смаз  |
| 25                 | Шланги (тормозные, гидравлические, топливные) |       | Пров  | Пров  | Пров  | Пров  |